




开机流程

- 1、刷卡：请将您的【**校园一卡通**】贴近桌面右前方【**读卡器**】；
- 2、当听到“滴”声，几秒后听到“嗒”声（若听不到请将正面抽屉往里推一下），再拉开正面抽屉；
- 3、拉开机柜左侧面抽屉（此时系统红灯亮，表示已经通电）；
- 4、若需使用投影请依次按下【**电脑**】（或主机电源按钮）、【**投影开**】，投影屏幕会自动放下；
- 5、若使用自带笔记本电脑，请先将左侧面抽屉中VGA线连接到桌面上VGA，再按【**自动**】或键将投影机切换到笔记本电脑模式（有的还需要在自带笔记本电脑上手工切换）。

关机流程

- 1、按下控制面板的【**系统**】按键，当听到短促的“滴、滴…”声后，整个系统即进入关机状态（三分钟内所有通电设备会自动断电）；
- 2、再关上机柜左侧面的抽屉；
- 3、最后将键盘、鼠标放回原位，关上正面抽屉。

注意事项

- 1、请严格按照开关机流程操作，避免设备无法正常使用或关闭；
- 2、开机时先开正面的抽屉，才能开左侧面抽屉；关机时请务必先按【**系统**】键关闭系统，然后先关左侧面抽屉，再关正面的抽屉，否则左侧面抽屉关不上。

误操作的简单处理方法

- 1、当无意中将正面的抽屉关上了，可在左侧面抽屉里按【**电子锁**】键打开正面的抽屉，或再次刷卡打开抽屉；
- 2、当无意中将两个抽屉都关上了，但没按【**系统**】键关闭设备时，可再次刷卡打开抽屉，按【**系统**】键来关闭设备电源。

感谢您的使用，如有问题请联系：**68862861** 或 **68862199**