

## 智慧教室操作说明

开 机	使用校园一卡通刷卡开机，正常情况所有常用设备会依次开机。未开机设备可以在“控制面版”上手动操控。若刷卡时提示音为“滴滴”连续两短声（有长滴一声表示正常开机），说明校园 IC 卡未进行授权，请与网络信息中心多媒体部联系。
关 机	按“关系统”按键，所有设备自动一键关闭。（3 分钟后才能再次开机）
信号切换	系统开机后默认信号源为“教师屏电脑”；如果要使用自带的笔记本电脑，请先连接好信号线，将笔记本电脑本身的显示模式切换至“复制模式”（或“扩展模式”），然后按“笔记本”按键；如果要切换到主屏信号，请按“教师屏电脑”键。

联系电话：027—68862861 或 68862199。



右图为“控制面版”和“刷卡器”。  
“控制面版”在“刷卡器”正下方桌面上。