



开关话筒

- 关机状态下，按下电源键打开话筒，开机后电源指示灯（PWR）亮起，显示当前电量状态：

电量状态	指示灯
满电	绿色恒亮
电量充足	黄色恒亮
电量不足	红色恒亮

- 开机状态下，长按电源键2秒以上关闭话筒
- 电量不足时可用标配电源适配器为麦克风进行充电（兼容标准Micro USB 数据线），2.5小时内可充满
- 满电状态下，持续发言时间约6小时

麦克风位置调节

- 将颈挂带上的挂片放入麦克风背部挂片槽，小圆孔卡入定位柱里。按住颈挂绳上的纽扣并拉动颈挂绳调节颈挂绳长度，使麦克风至适合位置（约距嘴巴15cm）



远程音量调节

- 按选择按键依次循环选择待调节信号源，相应信号源指示灯亮起
- 通过音量调节键“▲/▼”调节音量大小，每按一次增加减少1 dB，直至最大、最小

麦克风频点调节

- 关机状态下长按选择键和电源按键2秒以上，颈挂麦4个信号指示灯(CHG/OWN/OTR/LINE)循环闪烁2遍，进入频点选择状态；
- 通过“▲/▼”选择频点，相应频点通过CHG、OWN、OTR、LINE指示灯亮起的数量显示：

指示灯数量	对应频点
1	1.0 MHz
2	1.667 MHz
3	2.333 MHz
4	3.0 MHz

- 选择好相应频点，按电源键存储频点，麦克风自动关机重启并应用频点设置。

麦克风静音

- 开机状态下按下静音键可在静音/非静音状态间切换，静音开启时，OWN指示灯红色闪烁

外部音频输入

- 外部音频设备（如MP3，手机等）或麦克风可通过外部音频输入口（Ø 3.5 mm）输入，此时，内置麦克风自动静音
- 长按F功能键可以切换音频输入源类型，通过选择键切换至LINE指示灯，可指示所选输入源：



LINE指示灯	输入源类型
绿色	麦克风输入 MIC IN
红色	线路输入 LINE IN